




Guía de actualización de Software

Si ves aparecer la siguiente notificación, significa que la actualización Over-the-Air (OTA - Actualizaciones en remoto) está disponible en tu camión. Por favor sigue los siguientes pasos para asegurar una instalación correcta.




Como preparación de la actualización del software de tu vehículo, aplica las siguientes acciones

- Asegurar un nivel suficiente de batería para evitar interrupciones durante la actualización
- Aplicar el freno de estacionamiento
- Apagar el motor
- Activar el contacto. No poner en marcha el motor

Para iniciar la actualización, realizar los siguientes pasos:

1. Cuando hayas aceptado la actualización – continua el paso 5. En otros casos, pasa al paso 2.
2. La actualización del sistema OTA es parte del menú con el vehículo parado en la pantalla digital
3. Desplázate a 'Información de servicio' **(1)** usando los botones del volante
4. Seleccione actualización del sistema si hay una actualización disponible **(2)**
5. Seguir las instrucciones en la pantalla
6. Seleccionar 'Continuar' **(3)**
7. Seleccionar 'Instalar la actualización del sistema' **(4)**
8. Esperar hasta que la actualización esté lista



Durante la actualización

No desconectar el contacto, asegurar que el vehículo permanece con el contacto puesto durante el proceso de actualización. Supervise el progreso en la pantalla. Este podría llevar varios minutos hasta completarse.

¿Necesita asistencia?

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con el proceso OTA, por favor contacte con su concesionario DAF. Gracias por su colaboración.